

Wireless Charging Pocket

Citroën · Peugeot · Fiat · Toyota

INBAY


WIRELESS CHARGING

241040-53-1

D

EINBAUANLEITUNG


Schwierigkeitsgrad



GB

INSTALLATION GUIDE

level of difficulty



CITROËN

Citroën Berlingo II (G/X/7) 06/2008->
 Citroën C2 (J) 11/2003-12/2009
 Citroën C3 (F) 04/2002-01/2010
 Citroën C3 Pluriel (H) 07/2003-12/2010
 Citroën Jumpy (G9/X) 02/2007-07/2016

FIAT

Fiat Scudo (270) 02/2007-07/2016

PEUGEOT

Peugeot 207 (W****) 05/2006-06/2012
 Peugeot 207 CC (W****) 04/2007-07/2015
 Peugeot 207 SW (W****) 09-2007-06/2013
 Peugeot 307 (3...) 08/2001-08/2007
 Peugeot 307 SW (3...) 06/2002-04/2008
 Peugeot 307 CC (3...) 03/2003-03/2009
 Peugeot Expert (G9/X) 01/2007-07/2016
 Peugeot Partner Tepee (7*) 05/2008->

TOYOTA

Toyota Proace 06/2013-07/2016

Sachgemäße Installation unter Beachtung dieser Einbauanleitung erforderlich. Achten Sie auf korrekte Anschlüsse. Verlegen Sie die Kabel so, dass Sie weder geknickt, gequetscht oder beschädigt werden können. Sorgen Sie dafür, dass sich die Kabel nicht in Gegenständen verfangen können.

Wir können keine Haftung für Schäden übernehmen, welche durch unsachgemäße Installation oder Nutzung verursacht wurden. Verwenden Sie darum ausschließlich das mitgelieferte Montagematerial.

Technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.

Das „Qi“ Logo ist Warenzeichen des „Wireless Power Consortium“

An appropriate installation in observance of these operating instructions is necessary. Please make sure the wiring is arranged so it is not bended or crimped due to the risk of cable break. Make sure that all connections are correct. Route the cable away from moving parts, do not allow the cable to be entangled, pinched or damaged in any way.


We will not be liable for damage due to improper installation or utilization. Use the specified accessory parts to prevent product failure.

Subject to technical modifications; no responsibility is accepted for the accuracy of this information.

The “Qi” symbol is a trademark of the “Wireless Power Consortium”




Beispielabbildung · sample photo









Beispielabbildung · sample photo













Orange LED
Orange LED



Grüne LED*
Green LED*



*Abhängig vom Smartphone
*Depends on Smartphone

Orange LED blinkt*
Orange LED flashing*



*Erkennung von Fremdkörpern wie Münzen etc. (FOD)
Aus Sicherheitsgründen wird der Ladevorgang gestoppt.

* Detection of foreign objects such as coins etc. (FOD)
The charging process is stopped for safety reasons.



INTEGRATED FOREIGN OBJECT DETECTION (FOD)





WICHTIGE INFORMATION:

Bitte legen Sie keine anderen Gegenstände wie z.B. Münzen, Kreditkarten etc. in die INBAY Ablage. **Insbesondere Smartphones mit angebrachtem Ring Ständer dürfen nicht verwendet werden** - da ansonsten aus Sicherheitsgründen der Ladevorgang durch die integrierte Fremdeilerkennung (FOD) gestoppt wird.

IMPORTANT INFORMATION:

Please don't place any other objects such as coins, credit cards etc. onto the INBAY surface. **Especially smartphones with attached ring stand holder must not be used!** - otherwise the integrated Foreign Object Detection (FOD) will interrupt wireless charging for safety reasons.





ACHTUNG! Nach der Installation dürfen keine Geräte/Verbraucher mit mehr als **5A / 60W** an der +12V Buchse betrieben werden, da sonst die Gefahr einer Überspannung besteht!

ATTENTION! After installation, devices/consumers with more than **5A / 60W** shall not be operated on the +12V socket. Otherwise a risk of overvoltage can occur!

241040-53-1

Input Voltage	12V (DC)	
Output Voltage	5V	9V
Output Current	1.1A	1.2A
Output Power	5W	10W



WICHTIG! NACH DER INSTALLATION MUSS DIESE EINBAUANLEITUNG IN DAS HANDSCHUHFACH DES KUNDENFAHRZEUGS GELEGT WERDEN.

IMPORTANT! AFTER INSTALLATION THE MANUAL HAS TO BE PLACED INTO THE DASH BOARD OF THE CUSTOMER'S CAR.

